

# XTC400

HD ACTION VIDEO CAMERA



MANUALE D'USO  
INSTRUCTION GUIDE  
BEDIENUNGSANLEITUNG  
MANUAL DE INSTRUCCIONES  
GUIDE D'UTILISATION  
MANUAL DE INSTRUÇÕES  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  
GEBRUIKERS HANDLEIDING  
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



## Sommaire

Le contenu de la boîte .....	50
Caractéristiques et Contrôles .....	50
Retirer la batterie .....	51
Reformatage de la carte Micro SD .....	52
Lentille rotative.....	52
Microphone Externe.....	52
HDMI .....	52
Batterie .....	52
Fixer et orienter la caméra .....	53
Fonction lumière basse .....	54
Télécharger les vidéos .....	54
Wi-Fi .....	55
Applications pour Smartphone .....	55
Prise de vue.....	55
Visualisation .....	55
Partage.....	55
Système compatible.....	55
Configuration minimale requise .....	56
Mise à jour & Firmware.....	56
Indications .....	56


## Midland XTC400

### HD ACTION VIDEO CAMERA

Merci d'avoir choisi la caméra vidéo d'action XTC400. Nous sommes fiers de vous offrir un outil intéressant pour enregistrer les aventures de votre vie. Avec un simple interrupteur à glissière, le Wi-Fi et une batterie longue durée vous ne raterez aucun instant. Connectez-vous facilement à votre ordinateur, téléchargez et partagez avec vos amis.

Regardez ce que font d'autres personnes avec leur caméras XTC sur [facebook.com/midlandcom](https://facebook.com/midlandcom) et postez également vos propres vidéos. profitez-en!




#### Le contenu de la boîte



Le pack XTC400VP comprend:

- 1. Caméra Midland XTC400
- 2. Caisson étanche 85m
- 3. Câble micro USB
- 4. Pack batterie Lithium-Ion
- 5. Support Adhésif de base
- 6. Support Mini Spider (10° et 45°)


#### Caractéristiques et Contrôles



Résolution	1920x1080p (30/25fps) 1280x720p (60/50fps) WVGA848x480 (120/100fps)
Photo*	12 Mp/5Mp/3Mp
Aspect	16:9
Format	H.264 Type de fichier - MP4
Lentille	7 éléments (6 verres trempés, 1 IRF)
Lentille rotative	Oui
Angle	170° Variable*
Carte micro SD	Jusqu'à 32 GB
Batterie	Li-Ion 1700 mAH
Autonomie	Jusqu'à 5 Hures
Enregistrement instantané	Oui
Mode Furtif*	Optionnel
Waterproof	85 m
Photo	Oui
Pas de vis pour support Tripod	Oui
Prise HDMI	Oui
Wi-Fi	Oui
Jack micro externe	Ouiw
Poids	140 g
Dimensions	52 x 95 x 35 mm
Système Compatible	Win XP, SP2, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+

\*Disponible uniquement avec l'application "Action Connect"

#### Retirer la batterie



1. Appuyez et maintenez le verrou vers la gauche. Faites glisser le couvercle vers le haut.
2. Tirez pour ouvrir le couvercle.
3. Après avoir tourné le loquet dans le sens antihoraire, La batterie peut être retirée facilement.

## Reformatage de la carte Micro SD

**Note:** Avant la première utilisation formatez la carte micro-SDHC en suivant la procédure suivante

La carte micro SD peut être formatée depuis la caméra. Cela vous permet de supprimer totalement les fichiers en une seule fois. Suivez ces étapes:

1. Appuyez et maintenez le verrou vers la gauche. Faites glisser le couvercle vers le haut.
2. Tirez pour ouvrir le couvercle.
3. Après avoir tourné le loquet dans le sens antihoraire, la batterie peut être retirée facilement.

## Lentille rotative

Pour maintenir l'orientation verticale de votre vidéo quand la caméra n'est pas montée bien droite, l'objectif de l'XTC400 peut tourner de 180° dans un sens et -90° dans l'autre. Il y a des repères tous les 90° de manière à ce que vous puissiez tourner l'objectif aux angles les plus couramment utilisés.

## Microphone Externe

Pour connecter votre appareil à un microphone externe, commencez par ouvrir le couvercle en caoutchouc et insérez la prise du microphone dans le jack 3,5 mm. Si vous utilisez un casque, le haut-parleur gauche sera utilisé

comme microphone. En outre, vous pouvez également connecter un lecteur mp3 pour enregistrer de la musique directement sur votre vidéo

## HDMI

Connectez votre câble micro HDMI (non inclus) aux deux appareils caméra et tv/monitor. Une fois connecté placez l'interrupteur de la caméra en position ON (vers l'avant). Cela permettra la diffusion en direct, mais n'enregistrera pas.

Quand l'interrupteur est replacé en position OFF, la lecture de vidéo débute depuis la carte micro SD. Pour passer à la vidéo suivante placez l'interrupteur en position ON ; pour passer à nouveau à la suivante remplacez l'interrupteur en position OFF. Continuez de cette manière pour avancer dans vos fichiers vidéo. Vous pouvez toujours passer au fichier suivant, mais vous ne pourrez pas revenir aux fichiers précédents. Si vous souhaitez revenir en arrière, vous devez soit débrancher l'appareil du câble HDMI et le rebrancher, ou effectuer une boucle à travers l'ensemble de vos fichiers.

## Batterie

La batterie lithium-ion incluse est livrée partiellement chargée. Pour la recharger, branchez le câble micro USB fourni à la caméra et branchez l'autre extrémité du câble

à une source d'alimentation tel qu'un ordinateur, un chargeur mural ou de véhicule. Ni la caméra, ni la batterie ne subiront de dommage si elles sont utilisées avant une charge complète. Voir en page 56 pour les indications d'état de la batterie.


## Fixer et orienter la caméra

### Montez la caméra sur le système à double glissière

L'XTC400 a été conçue avec un système novateur de fixation en 3 points, un de chaque et un à sa base. Cela vous permet de la monter de n'importe quel côté avec facilité.

Pour monter l'appareil sur le support de base, faites glisser la caméra sur le système de rails avec les loquets du support vers l'arrière de l'appareil.

Pour retirer la caméra du support, pincez les deux loquets et faites la glisser vers l'avant.



Orientez la caméra quand elle est montée avec le système à double glissière:

Lors du montage de la caméra sur un casque, vous devez procéder comme suit:

1. Pensez à ce que vous souhaitez filmer et montez la

caméra en conséquence du côté gauche, du côté droit ou sur le dessus.

2. Trouvez une surface adaptée et assurez-vous qu'elle soit propre. Retirez le film protecteur de l'adhésif et appliquez-le sur le casque.

3. Une fois collée, réglez la caméra pour être sûr que vous filmez dans la direction souhaitée.

4. Si besoin, faites pivoter l'objectif afin de maintenir l'image verticale.


5. Pour voir ce que filme votre caméra activez le Wi-Fi, ensuite utilisez votre Smartphone et l'application comme un viseur.

## Fixer et orienter la caméra

### Montez la caméra en utilisant le pas de vis photo

A la base de l'XTC400 se trouve le pas de vis standard photo disponible sur toutes les caméras Midland, permettant l'utilisation d'un trépied ou toute autre fixation avec 1/4-20 (1/4" de pouce de diamètre, 20 pas par pouce) et 5/16 de profondeur. Pour fixer la caméra, insérez la vis du support dans le filetage de la caméra et tournez la vis dans le sens horaire pour la serrer.

Note: Trop serrer la vis peut endommager le support et/ou la caméra



Support Trépied

Orientez la caméra en utilisant le pas de vis photo:

Lors du montage de la caméra sur un support, vous devez procéder comme suit:

1. Pensez à ce que vous souhaitez filmer et montez la caméra en conséquence.
2. Vérifiez une fois attachée que la caméra soit droite et non pas face contre terre ou vers le ciel.
3. Si besoin, faites pivoter l'objectif afin de maintenir l'image verticale.
4. Pour voir ce que filme votre caméra activez le Wi-Fi, en suite utilisez votre Smartphone et l'application comme un viseur

## Fonction lumière basse

La fonction lumière basse permet à l'utilisateur de filmer dans des conditions d'éclairage faible.

Pour activer la fonction placez l'interrupteur sur la position

« L », pour la désactiver placez le sur la position « N ».

## Télécharger les vidéos

Il n'est pas nécessaire d'installer un logiciel avec l'XTC400. Il s'agit d'un périphérique Plug and Play. Pour télécharger les vidéos, suivez les instructions ci-dessous selon que vous ayez un PC ou un MAC.

Téléchargez les vidéos sur PC avec WINDOWS

1. Branchez la caméra à l'ordinateur à l'aide du câble micro USB fourni.
2. Vérifiez que l'interrupteur est sur la position OFF.
3. Double cliquez sur "Poste de travail" puis sur "Disques amovibles"
4. PC:
  - a. Si "Disques amovibles" n'apparaît pas, fermez "Poste de travail" et ouvrez le à nouveau. L'icône "Disques amovibles" doit apparaître.
  - b. Ouvrez l'icône "Disques amovibles".
5. MAC
  - a. Votre MAC doit reconnaître automatiquement la caméra comme disque dur externe.
  - b. Cliquez sur l'icône sur votre bureau.
6. Ouvrez le répertoire "DCIM".
7. Ouvrez le répertoire "100MEDIA".
8. Les vidéos sont dans ce répertoire.

*Note: la caméra génère deux fichiers pour chaque vidéo, un dans la résolution sélectionnée et l'autre en basse résolution. (.tmb)*

## Wi-Fi

Note: Le Wi-Fi ne s'active pas si la carte micro-SD est absente.

Le WIFI intégré à l'XTC400 permet de vous connecter et de contrôler la caméra en utilisant un Smartphone ou une tablette.

1. Basculer l'interrupteur Wi-Fi en position ON sous le cache à l'arrière de la caméra.
2. Poussez l'interrupteur d'enregistrement vers l'avant.
3. Attendez quelques secondes que la caméra s'allume et initialise le WIFI.
  - a. La caméra double « Beep » deux fois et le voyant avant passe au bleu.
  - b. Quand le Wi-Fi est prêt la caméra « Beep » une fois, et le voyant avant passe au vert fixe.

**Attention: Wi-Fi TIME OUT**

*Si la caméra est allumée et qu'il n'y pas de connexion dans les 60sec l'enregistrement démarre automatiquement.*

Beaucoup de caractéristiques et d'options sont disponibles par l'application Smartphone:

## Applications pour Smartphone

Pour contrôler la caméra, vous devez télécharger l'application "Action Connect".

C'est disponible sur "Apple store" et "Google Play".

Avec cette application c'est possible:

## Prise de vue

- Aperçu en direct
- Démarrer et arrêter un enregistrement
- Personnaliser la configuration vidéo
- Zoom (Changer l'angle de vision)
- Photo
- Rafale (Time lapse)
- Retardateur
- Configuration Wi-Fi
- Réglage date et heure
- Et beaucoup d'autres

## Visualisation

- Regardez directement depuis votre appareil mobile les vidéos et les photos enregistrées dans l'XTC400.
- Gérer vos fichiers

## Partage

- Télécharger les vidéos sur votre mobile
- Partagez les avec le monde entier à travers les réseaux sociaux, e-mail et messages

## Système compatible

L'XTC400 peut être utilisé sur PC ou MAC. Ci-dessous les systèmes d'exploitation compatibles:

Windows XP SP2, Vista, 7, 8

Macintosh OSX 10.4 et supérieur

Pour la lecture des vidéos, nous recommandons Windows Media Player, Quick Time ou VLC Media Player.

## Configuration minimale requise

Processeur	3.2GHz ou plus
Ram	1GB ou plus
Carte Vidéo	256MB ou plus

La lecture des vidéos nécessite le codec H.264.

Pour plus d'information rendez-vous sur : [www.xtcaction-cam.com](http://www.xtcaction-cam.com) ou notre HOT LINE au 01 34 21 46 90 (Guy à votre service)

## Mise à jour & Firmware

**Note:** Vérifiez que la caméra possède bien la dernière version du firmware.

Pour contrôler la version du firmware connectez la caméra à votre Smartphone et ouvrez l'application. Allez dans le

menu « Setting » puis « About » et enfin « Version ».

Pour mettre à jour votre caméra visitez « [www.action-camxmc.com](http://www.action-camxmc.com) » et suivez les instructions.

## Indications

### État de la batterie

Voyant batterie	Signification
Bleu fixe	Batterie pleine (batterie chargée)
Bleu clignotant	Niveau batterie moyen (ou batterie en charge)
Rouge fixe	Batterie faible
Rouge clignotant*	Batterie trop faible pour enregistrer
Pas d'indication	Batterie totalement vide

*\*Note: Quand le voyant batterie commence à clignoter rouge, préparez-vous à charger la batterie parce que la caméra s'arrête d'enregistrer à partir de cet instant.*

### État de la carte mémoire

Voyant carte mémoire	Signification
----------------------	---------------

Bleu fixe	66% - 100% de place disponible
Bleu clignotant	33% - 66% de place disponible
Rouge fixe	0% - 33% de place disponible
Rouge clignotant*	0% de place disponible
Pas d'indication	Pas de carte / erreur de carte
Rouge/bleu clignotant	Formatage – mise à jour Firmware

### Indications en face avant

Voyant	Signification
Vert clignotant	Enregistrement en 1080p
Bleu clignotant	Enregistrement en 720p
Rouge clignotant	Enregistrement en WVGA
Bleu fixe	Wi-Fi en activation
Vert fixe	Wi-Fi actif et opérationnel
Rouge fixe	USB connecté

## Interrupteurs

Position	Signification
Wi-Fi Haut(ON)	Wi-Fi activé
Wi-Fi Bas	Wi-Fi désactivé
Réglage lumière en Position N	Mode lumière normale
Réglage lumière en Position N	Mode lumière basse
Résolution en position H	Enregistrement en 1080p 30fps
Résolution en position L	Enregistrement en 720p 60fps

## Temps d'enregistrement

Taille mémoire	Temps d'enregistrement en 720p (en Min.)	Temps d'enregistrement en 1080p (en Min.)
512Mo	6.5 Minutes	5.5 Minutes
1 GO	13 Minutes	11 Minutes
2 GO	26 Minutes	22 Minutes
4 GO	52 Minutes	44 Minutes

8 GO	104 Minutes	88 Minutes
16 GO	208 Minutes	176 Minutes
32 GO	416 Minutes	352 Minutes
64 GO	832 Minutes	704 Minutes

**Note:** La caméra découpe automatiquement les vidéos en segments de 29 minutes.

#### Indications sonores

Sons	Signification
1 Beep	Allumage (Wifi OFF)
2x2 Beeps	Allumage (Wifi ON)
3 Beeps	Début de l'enregistrement
5x3 Beeps	Carte mémoire pleine
2 Beeps	Extinction
1 Beep (Wifi ON)	Confirmation commande de l'application
4 Beeps	Formatage de la carte mémoire

**Note:** Les « Beeps » peuvent être désactivés depuis l'application Smartphone.

#### Trucs et astuces

Problème	Solution
<b>Batterie</b>	
La caméra ne s'allume pas	Vérifiez que la batterie soit totalement chargée.
<b>Enregistrement</b>	
La caméra n'enregistre pas	Vérifiez que l'interrupteur soit poussé au maximum vers l'avant. Si le voyant d'enregistrement ne s'allume pas, éteignez la caméra et réinstallez la batterie.
<b>Carte micro SD</b>	
Pas de lecture de la carte micro SD	Vérifiez que la carte micro SD soit insérée correctement. Connectez la caméra à un ordinateur et vérifiez qu'il reste de la mémoire. Essayez un processus de formatage.

Lecture de vidéo	
Vidéo lente ou saccadée	Vérifiez que la caméra soit connectée à un port USB 2.0 ou 3.0
	Retirez les autres périphériques USB non utilisés
	Vérifiez que l'ordinateur répond aux exigences minimales
	Vérifiez que le bon codec est installé sur l'ordinateur

Téléchargement de vidéo	
Lent transfert de données	Vérifiez que la caméra soit connectée à un port USB 2.0 ou 3.0. Si elle est reconnue comme une version USB 1.1, débrancher la recommencez. Retirez les autres périphériques USB non utilisés

L'ordinateur ne reconnaît pas la caméra	Vérifiez que l'interrupteur est en position OFF lors de la connexion de la caméra. Vérifiez que la carte micro SD soit insérée correctement. Le contenu de la carte micro SD est peut-être corrompu. Essayez un processus de formatage.
Les fichiers ne se chargent pas.	En ligne de commande tapez : chkdsk « lettre de lecteur »:/f puis entrez.
<b>Sons</b>	
Fort souffle	Placez un bout de scotch au-dessus du trou du microphone. Essayez d'utiliser un microphone externe. Essayez d'utiliser le caisson étanche.